

BRACKET E-4

BRACKET E-4

BRACKET E-4 jest częścią dystansowego uchwyty sufitowo-ściennego **BRACKET E**.

Podstawa służy do montażu korpusu **BRACKET E-1 (GY)** lub dystansu **BRACKET E-3 (GY)**, albo uchwyty kulowego **BRACKET E-5 (GY)**.

Do podstawy mocowany jest czujnik sabotażowy **BRACKET E-6**.

